

**Schwenk/Neige-IP-Kamera
ZN-PT304L**

Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Basis-Funktionen der
ZN-PT304L.

Alle detaillierten Informationen befinden sich im
Benutzerhandbuch.

Warnhinweise vor der Installation

Schalten Sie die IP-Kamera aus, wenn sie raucht oder ungewöhnlich riecht.

Nehmen Sie in solchen Fällen Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Installieren Sie die IP-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Fernsehgeräte oder Öfen.

Setzen Sie die IP-Kamera nicht direktem Sonnenlicht aus.

Halten Sie die IP-Kamera von Wasser fern. Wenn die Kamera nass ist, muss sie sofort ausgeschaltet werden.

Nehmen Sie in solchen Fällen Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Im Benutzerhandbuch befinden sich die Angaben zur Betriebstemperatur.

Installieren Sie die IP-Kamera nicht in einer feuchten Umgebung.

Stellen Sie die IP-Kamera nicht auf instabile Oberflächen.

Berühren Sie die IP-Kamera nicht während eines Gewitters.

Montieren Sie die IP-Kamera nicht auseinander.

Lassen Sie die IP-Kamera nicht fallen.

Führen Sie keine Objekte, wie Nadeln, in das Innere der IP-Kamera.

Prüfen Sie den Packungsinhalt

ZN-PT304L

Netzteil

Kamera-Befestigungsmaterial und Noppen

Software-CD

Installationsanleitung

Garantiekarte

Beschreibung der IP-Kamera

Vorderseite

Mikrofon

Objektiv und manueller Fokus-Ring

Status-LED's

Rückseite

Ethernet 10/100 RJ45-Buchse

Buchse für das Spannungsversorgungskabel

Notieren Sie sich die Seriennummer auf dem Typenschild des Gerätes. Diese Seriennummer ist dieselbe wie die Ethernet-Adresse. Zum Beispiel:
0002D1C00019=00-02-D1-00-00-19

Montage der IP-Kamera

Deckenmontage

1. Befestigen Sie die Kamera mit den zwei beigelegten Schrauben an der Halterung.
2. Befestigen Sie die Halterung mit der Kamera mit den beiden Schrauben und den Hohlwanddübeln an der Decke.

Wandmontage

1. Befestigen Sie die Halterung mit den beiden Schrauben und den Hohlwanddübeln an der Wand.

2. Befestigen Sie die Kamera mit den zwei beigelegten Schrauben an der Halterung.

Installation Ihrer IP-Kamera im Ethernet-Netzwerk

1. Stellen Sie mit einem Ethernet-Kabel eine Verbindung vom Ethernet-Port zum Hub her.

* Benutzen Sie ein Cross-Over-Kabel der Kategorie 5, wenn die IP-Kamera direkt an einen PC angeschlossen wird.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Zuweisen der IP-Adresse

1. Starten Sie den „Installation Wizard“ im Verzeichnis Software Utility auf der Software-CD.
 2. Das Programm sucht die Server oder Kameras im gleichen Netzwerk (LAN).
 3. Nach der Suche wird das Haupt-Installationsfenster angezeigt. Klicken Sie auf die Seriennummer, die Sie zuvor notiert haben (siehe „Beschreibung der IP-Kamera“).
 4. Klicken Sie auf „Link to selected device(s)“, um den Internet Explorer mit der IP-Kamera zu verbinden.
- * Wenn sich im Netzwerk (LAN) kein DHCP-Server befindet, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch die Methoden der Zuweisung einer IP-Adresse.

Der Internet Explorer ist mit der IP-Kamera verbunden

Für die Durchführung weiterer Konfigurationen
siehe das Benutzerhandbuch auf der Software-CD.