



## Schablone

### Unterputzmontage

Schaffen Sie in der Montageoberfläche eine Öffnung von 110 mm Durchmesser, wie durch T5 angedeutet.

**Mittels der Arretierbügel:** Setzen Sie das Gehäuse (mit ausgeklappten Arretierbügel) in die Öffnung ein. Drehen Sie die Schrauben B1 (in Abb. B gezeigt) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um die Arretierbügel herauszuklappen und an der Innenseite der Montageoberfläche zu fixieren. Ziehen Sie die Schrauben fest genug an, damit die Dichtringe unter den Schraubenköpfen ausreichend gegen Feuchtigkeit abdichten. **NICHT ZU FEST ANZIEHEN.**

**Mittels Schrauben:** Bohren Sie an den Schablonenpositionen T2 zwei Löcher von 7 mm Durchmesser und setzen Sie jeweils einen Dübel ein. Verwenden Sie zwei 12 x 1,5-Zoll-Schrauben.

### Oberflächenmontage

Bohren Sie an den Schablonenpositionen T1 vier Löcher von 7 mm Durchmesser. Verwenden Sie vier Dübel und vier 12 x 1,5-Zoll-Schrauben. Verwenden Sie bei der Außenmontage an jedem Befestigungloch im Sockel einen O-Ring, um eine feuchtigkeitsresistente Abdichtung sicherzustellen.

**Kabelzuführung (in allen Fällen)**

Benutzen Sie entweder die untere Kabelzuführung T3 oder die seitliche Kabelzuführung T4 wie umseitig in Abb. E gezeigt. Beide Kabelzuführungen haben ein Gewinde für die Verwendung von Schließringen (Gewindegröße  $\frac{1}{4}$  Zoll unten und  $\frac{1}{2}$  Zoll seitlich).

